



E152814

Pos.	Teile-Nr.	Beschreibung
1	-	Kühler
2	-	Klimaanlagenkondensator (nur als Referenz)
3	-	Ladeluftkühler (nur als Referenz)
4	-	Zusatzkühler
5	-	Einlassschlauch Zusatzkühler
6	-	Schlauch - Ladeluftkühler zum Kompressor - Zulauf
7	-	Schlauch - Ladeluftkühler zum Kühler - Zulauf
8	-	Oberer Kühlerschlauch
9	-	Motorkühlmittel-Rücklaufschlauch
10	-	Schlauch - Thermostatgehäuse zu Wasserzulaufleitung
11	-	Schlauch - Kompressor zu Ladeluftkühler - Rücklauf
12	-	Schlauch - Ladeluftkühler zum Kompressor - Zulauf
13	-	Wasserzufuhrrohr
14	-	Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
15	-	Schlauch - Entlüftungsanschluss zum Kühlmittelausgleichsbehälter
16	-	Schlauch - Versorgung Wärmetauscher

17	-	Schlauch – Rücklauf Wärmetauscher
18	-	Schlauch - Ladeluftkühler zum Kompressor - Zulauf
19	-	Schlauch – Kompressor zu Ladeluftkühler – Rücklauf
20	-	Drosselklappengehäuse
21	-	Schlauch – Rücklauf Drosselklappengehäuse
22	-	Wasserauslassleitung
23	-	Schlauch – Zulauf Drosselklappengehäuse
24	-	Kühlmittelpumpe
25	-	Thermostatgehäuse
26	-	Schlauch - Kühlmittelrücklauf
27	-	Kühlmitteltemperatursensor 2 (ECT-Sensor)
28	-	Kühler – unterer Schlauch
29	-	Schlauch – Einlass Automatikgetriebeölkühler (ATF)
30	-	Automatikgetriebeölkühler (ATF)
31	-	Schlauch – Auslass Automatikgetriebeölkühler (ATF)
32	-	Schlauch – Zusatzkühlerauslass
33	-	Schlauch – Entlüftung
34	-	Ladeluftkühler-Kühlmittelpumpe
35	-	Schlauch – Einlass Ladeluftkühler
36	-	Schlauch - Ladeluftkühler zum Kühler - Rücklauf
37	-	Schlauch – Rücklauf Wärmetauscher
38	-	Y-Steckverbinder, Kühlmittelrücklauf
39	-	Kühlmitteltemperatursensor 1 (ECT-Sensor)
40	-	Schlauch – Rücklauf Drosselklappengehäuse
41	-	Heizungsverteilerrohr

Motor-Zylinderblockheizung